realme Buds Air 3

User Guide

RealMe重庆移动通信有限公司
重庆市渝北区玉峰山镇玉龙大道178号
Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
No.178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District,Chongqing, China. REV1.0

1 Enter pairing mode
Press and hold 3 seconds for pairing.

10s Press and hold 10 seconds to factory reset.

2 Connect earbuds
Turn on Bluetooth on smartphone, connect to realme Buds Air 3.

3 How to take the earphones out
Press your index finger against the earphone head, then press your thumb against the earphone rod, and then take out the earphone upward with a little force with both fingers.

4 Touch function
Touch area is in black circle.

Touch twice to play or pause music, answer or end a call
Touch three times to skip forward
Press and hold 2 seconds on either side to switch noise control modes, decline an incoming call
Press and hold 2 seconds on both sides to switch normal or game modes

Use with realme Link
Download realme Link to explore more features and enjoy a better music experience.

Works with realme Link

Packaging List

Earphone
Eartips (S/M/L, M installed by default)
Type-C charging cable
User Guide

Basic Parameters

Model: RMA2105
Max power rate: < 10dBm
USB type-C input: 5.0V==700mA(Max)
Operation frequency: Bluetooth2400-2483.5MHz

Tips

There are lithium-batteries in the product, if it is not used for a long time, the life of the headset may be attenuated. Please charge it at least once every 3 months.

Temperature Description

The headset shall be used under the environment with 0℃~45℃ temperature and 45%~85% humidity, and the storage temperature shall be -20℃~35℃. The headset use will be affected and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature. The headset shall be charged at 0℃~45℃ which can be charged quickly at 15℃~45℃. The headset use will be influenced, and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature when charging.

1 כניסה למצב שיוך
לחץ במשך 3 שניות עד שתראה את הנורה נדלקת

10 שניות לחץ במשך 10 שניות לאיפוס להגדרות היצרן

2 חיבור האוזניות
הפעל את Bluetooth בטלפון החכם, והתחבר ל-realme Buds Air 3

3 כיצד להוציא את האוזניות
לחץ בעזרת אף האוזן באוזניה את קדמי בעזרת אף האוזן באוזניה, ולחץ את האוזניה בעזרת אגודל על גבי האוזניה, ולאחר מכן הוצא את האוזניות בעזרת כוח קל בשתי הידיים

4 פעולת נגיעה
אזור הנגיעה הוא העיגול השחור

נגיעה כפולה כדי להפעיל או להשהות מוזיקה, לענות לשיחה או לסיים שיחה
נגיעה משולשת כדי לדלג קדימה
לחץ במשך 2 שניות בשני הצדדים כדי לעבור בין מצבי בקרת רעשים, לדחות שיחה נכנסת
לחץ במשך 2 שניות בשני הצדדים כדי לעבור בין מצב רגיל למצב משחק

שימוש ביחד עם realme Link
הורד את realme Link כדי לגלות עוד אפשרויות ולהנות מחוויית מוזיקה טובה יותר.

פועל עם realme Link

רשימת אריזה

אוזניה
אוזניות (S/M/L, M מותקן כברירת מחדל)
כבל הטענה Type-C
מדריך למשתמש

פרמטרים בסיסיים

דגם: RMA2105
הספק שיא: < 10dBm
כניסה Type-C: USB 5.0V==700mA
תדר פעולה: Bluetooth 2400-2483 (MHz)

טיפים

המוצר מכיל סוללות ליתיום, אם לא נעשה באוזניות שימוש במשך זמן רב, חיי סוללת הסוללה יתקצרו
יש לטעון אותן אחת ל-3 חודשים לפחות.

תיאור טמפרטורה

יש להשתמש באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה היא 0°C-45°C וחלות רמת לחות של 45%-85%, יש לאחסן את האוזניות בטמפרטורה של -20°C-35°C. הדבר משפיע על השימוש באוזניות, ואף עלול לגרום נזק לאוזניות ולסוללה במקרה של טמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי בזמן הטעינה. יש לטעון את האוזניות בטמפרטורה של 0°C-45°C, לשירות מהירה בטמפרטורה של 15°C-45°C. הדבר משפיע על השימוש באוזניות, ואף עלול לגרום נזק לאוזניות ולסוללה במקרה של טמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי בזמן הטעינה.

1 Перейдите в режим сопряжения
Нажмите и удерживайте 3 секунды для сопряжения.

10 с. Нажмите и удерживайте 10 секунд для сброса до заводских настроек.

2 Подключите наушники
Включите Bluetooth на смартфоне и подключите свои наушники realme Buds Air 3.

3 Как извлекать наушники
Прижмите указательный палец к головке наушника, затем прижмите большой палец к корпусу наушника, а затем извлеките наушник.

4 Функция касания
Область касания находится в черном круге.

Коснитесь дважды для воспроизведения или приостановки музыки, ответа или завершения вызова
Коснитесь три раза для перехода к следующей композиции
Нажмите и удерживайте кнопку на одной из сторон в течение 2 секунд, чтобы переключить режим управления шумом или отклонить входящие вызов
Нажмите и удерживайте кнопки на обеих сторонах в течение 2 секунд, чтобы переключаться между обычным и игровым режимом

Используйте с приложением realme Link
Загрузите realme Link, чтобы использовать еще больше удобных функций.

Работает с realme Link

Комплектация

Наушники
Насадки (S/M/L, размер M установлен по умолчанию)
Кабель для зарядки Type-C
Руководство пользователя
Зарядный кейс

Основные характеристики

Модель: RMA2105
Максимальная мощность: < 10 дБм
Вход USB Type-C: 5.0 В==700мА
Рабочая частота: Bluetooth 2400-2483,5 МГц

Советы

В изделии используются литиевые аккумуляторы. Если гарнитура не используется в течение длительного времени, срок ее службы может сократиться.
Заряжайте ее как минимум один раз в 3 месяца.

Информация о температуре

Гарнитуру следует использовать при температуре в диапазоне от 0°C до 45°C и при влажности 45%–85%. Температура хранения составляет от -20°C до 35°C. Слишком высокая или низкая температура может повлиять на работу гарнитуры или даже привести к ее повреждению или повреждению аккумулятора. Гарнитуру можно зарядить при температуре от 0°C до 45°C, при этом быстрая зарядка осуществляется в диапазоне от 15°C до 45°C. Слишком высокая или низкая температура во время зарядки может повлиять на работу гарнитуры или даже привести к ее повреждению или повреждению аккумулятора.

1 Enter pairing mode
Press and hold 3 seconds for pairing.

10s Press and hold 10 seconds to factory reset.

2 Connect earbuds
Turn on Bluetooth on smartphone, connect to realme Buds Air 3.

3 How to take the earphones out
Press your index finger against the earphone head, then press your thumb against the earphone rod, and then take out the earphone upward with a little force with both fingers.

4 Touch function
Touch area is in black circle.

Touch twice to play or pause music, answer or end a call
Touch three times to skip forward
Press and hold 2 seconds on either side to switch noise control modes, decline an incoming call
Press and hold 2 seconds on both sides to switch normal or game modes

Use with realme Link
Download realme Link to explore more features and enjoy a better music experience.

Works with realme Link

Packaging List

Earphone
Eartips (S/M/L, M installed by default)
Type-C charging cable
User Guide

Basic Parameters

Model: RMA2105
Max power rate: < 10dBm
USB type-C input: 5.0V==700mA(Max)
Operation frequency: Bluetooth2400-2483.5MHz

Tips

There are lithium-batteries in the product, if it is not used for a long time, the life of the headset may be attenuated. Please charge it at least once every 3 months.

Temperature Description

The headset shall be used under the environment with 0℃~45℃ temperature and 45%~85% humidity, and the storage temperature shall be -20℃~35℃. The headset use will be affected and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature. The headset shall be charged at 0℃~45℃ which can be charged quickly at 15℃~45℃. The headset use will be influenced, and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature when charging.

1 Enter pairing mode
Press and hold 3 seconds for pairing.

10s Press and hold 10 seconds to factory reset.

2 Connect earbuds
Turn on Bluetooth on smartphone, connect to realme Buds Air 3.

3 How to take the earphones out
Press your index finger against the earphone head, then press your thumb against the earphone rod, and then take out the earphone upward with a little force with both fingers.

4 Touch function
Touch area is in black circle.

Touch twice to play or pause music, answer or end a call
Touch three times to skip forward
Press and hold 2 seconds on either side to switch noise control modes, decline an incoming call
Press and hold 2 seconds on both sides to switch normal or game modes

Use with realme Link
Download realme Link to explore more features and enjoy a better music experience.

Works with realme Link

Packaging List

Earphone
Eartips (S/M/L, M installed by default)
Type-C charging cable
User Guide

Basic Parameters

Model: RMA2105
Max power rate: < 10dBm
USB type-C input: 5.0V==700mA(Max)
Operation frequency: Bluetooth2400-2483.5MHz

Tips

There are lithium-batteries in the product, if it is not used for a long time, the life of the headset may be attenuated. Please charge it at least once every 3 months.

Temperature Description

The headset shall be used under the environment with 0℃~45℃ temperature and 45%~85% humidity, and the storage temperature shall be -20℃~35℃. The headset use will be affected and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature. The headset shall be charged at 0℃~45℃ which can be charged quickly at 15℃~45℃. The headset use will be influenced, and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature when charging.

1 כניסה למצב שיוך
לחץ במשך 3 שניות עד שתראה את הנורה נדלקת

10 שניות לחץ במשך 10 שניות לאיפוס להגדרות היצרן

2 חיבור האוזניות
הפעל את Bluetooth בטלפון החכם, והתחבר ל-realme Buds Air 3

3 כיצד להוציא את האוזניות
לחץ בעזרת אף האוזן באוזניה את קדמי בעזרת אף האוזן באוזניה, ולחץ את האוזניה בעזרת כוח קל בשתי הידיים

4 פעולת נגיעה
אזור הנגיעה הוא העיגול השחור

נגיעה כפולה כדי להפעיל או להשהות מוזיקה, לענות לשיחה או לסיים שיחה
נגיעה משולשת כדי לדלג קדימה
לחץ במשך 2 שניות בשני הצדדים כדי לעבור בין מצבי בקרת רעשים, לדחות שיחה נכנסת
לחץ במשך 2 שניות בשני הצדדים כדי לעבור בין מצב רגיל למצב משחק

שימוש ביחד עם realme Link
הורד את realme Link כדי לגלות עוד אפשרויות ולהנות מחוויית מוזיקה טובה יותר.

פועל עם realme Link

רשימת אריזה

אוזניה
אוזניות (S/M/L, M מותקן כברירת מחדל)
כבל הטענה Type-C
מדריך למשתמש

פרמטרים בסיסיים

דגם: RMA2105
הספק שיא: < 10dBm
כניסה Type-C: USB 5.0V==700mA
תדר פעולה: Bluetooth 2400-2483 (MHz)

טיפים

המוצר מכיל סוללות ליתיום, אם לא נעשה באוזניות שימוש במשך זמן רב, חיי סוללת הסוללה יתקצרו
יש לטעון אותן אחת ל-3 חודשים לפחות.

תיאור טמפרטורה

יש להשתמש באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה היא 0°C-45°C וחלות רמת לחות של 45%-85%, יש לאחסן את האוזניות בטמפרטורה של -20°C-35°C. הדבר משפיע על השימוש באוזניות, ואף עלול לגרום נזק לאוזניות ולסוללה במקרה של טמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי בזמן הטעינה. יש לטעון את האוזניות בטמפרטורה של 0°C-45°C, לשירות מהירה בטמפרטורה של 15°C-45°C. הדבר משפיע על השימוש באוזניות, ואף עלול לגרום נזק לאוזניות ולסוללה במקרה של טמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי בזמן הטעינה.

1 Перейдите в режим сопряжения
Нажмите и удерживайте 3 секунды для сопряжения.

10 с. Нажмите и удерживайте 10 секунд для сброса до заводских настроек.

2 Подключите наушники
Включите Bluetooth на смартфоне и подключите свои наушники realme Buds Air 3.

3 Как извлекать наушники
Прижмите указательный палец к головке наушника, затем прижмите большой палец к корпусу наушника, а затем извлеките наушник.

4 Функция касания
Область касания находится в черном круге.

Коснитесь дважды для воспроизведения или приостановки музыки, ответа или завершения вызова
Коснитесь три раза для перехода к следующей композиции
Нажмите и удерживайте кнопку на одной из сторон в течение 2 секунд, чтобы переключить режим управления шумом или отклонить входящие вызов
Нажмите и удерживайте кнопки на обеих сторонах в течение 2 секунд, чтобы переключаться между обычным и игровым режимом

Используйте с приложением realme Link
Загрузите realme Link, чтобы использовать еще больше удобных функций.

Работает с realme Link

Комплектация

Наушники
Насадки (S/M/L, размер M установлен по умолчанию)
Кабель для зарядки Type-C
Руководство пользователя
Зарядный кейс

Основные характеристики

Модель: RMA2105
Максимальная мощность: < 10 дБм
Вход USB Type-C: 5.0 В==700мА
Рабочая частота: Bluetooth 2400-2483,5 МГц

Советы

В изделии используются литиевые аккумуляторы. Если гарнитура не используется в течение длительного времени, срок ее службы может сократиться.
Заряжайте ее как минимум один раз в 3 месяца.

Информация о температуре

Гарнитуру следует использовать при температуре в диапазоне от 0°C до 45°C и при влажности 45%–85%. Температура хранения составляет от -20°C до 35°C. Слишком высокая или низкая температура может повлиять на работу гарнитуры или даже привести к ее повреждению или повреждению аккумулятора. Гарнитуру можно зарядить при температуре от 0°C до 45°C, при этом быстрая зарядка осуществляется в диапазоне от 15°C до 45°C. Слишком высокая или низкая температура во время зарядки может повлиять на работу гарнитуры или даже привести к ее повреждению или повреждению аккумулятора.

1 Esleştirme moduna girme
Eşleştirme için 3 saniye basılı tutun.

10 sn Fabrika ayarlarına sıfırlamak için 10 saniye basılı tutun.

2 Kulaklığı bağlama
Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u açın ve realme Buds Air 3'e bağlanın.

3 Kulaklığı çıkarma
İşaret parmağınız kulaklığın üst kısmına, baş parmağınız kulaklığın çubuk kısmına koyun. Ardından iki parmağınızla hafif kuvvet uygulayarak kulaklığı yukarı çekin.

4 Dokunma işlevi
Dokunmatik yüzey siyah daire ile gösterilmiştir.

Müziği oynatmak veya duraklatmak ya da aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için iki kez dokunun
Ileri sarmak için üç kez dokunun
Gürültü kontrolü modları arasında geçiş yapmak veya gelen aramaları reddetmek için iki kulaklıktan birini 2 saniye basılı tutun
Normal mod ve oyun modu arasında geçiş yapmak için iki kulaklığı da 2 saniye basılı tutun

realme Link ile kullanım
Daha fazla özellik keşfetmek ve daha iyi müzik deneyiminin tadını çıkarmak için realme Link'i indirin.

Uyumluluk: realme Link

İçindekiler

Kulaklık
Kulaklık uçları (S/M/L boyları bulunur, varsayılan olarak M takılıdır)
Type-C şarj kablosu
Kullanıcı Kılavuzu

Temel Parametreler

Model: RMA2105
Maksimum güç değeri: < 10 dBm
USB type C girişi: 5.0 V==700 mA
Çalışma frekansı: Bluetooth 2400-2483,5 MHz

İpuçları

Üründe lityum pil bulunur. Uzun süre kullanılmadığı durumlarda kulaklığın kullanım ömrü kısalabilir.
Kulaklığı en az 3 ayda bir şarj edin.

Sıcaklık Açıklaması

Kulaklık 0 °C ile 45 °C arasında saklığında ve %45 ile %85 nem oranına sahip ortamlarda kullanılmalı ve -20 °C ile 35 °C arasında saklığı sahip ortamlarda saklanmalıdır. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kulaklığın performansı bundan etkilenir, hatta kulaklık ve pil hasar görebilir. Kulaklık 0 °C ile 45 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edilmelidir. 15 °C ile 45 °C arasında daha hızlı şarj edilebilir. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda şarj edildiğinde kulaklığın performansı bundan etkilenir, hatta kulaklık ve pil hasar görebilir.

1 Перехід у режим створення пари
Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб створити пару.

10 с. Натисніть і утримуйте 10 секунд, щоб скинути до заводських налаштувань.

2 Підключення навушників-вкладишів
Увімкніть Bluetooth на смартфоні, підключіться до навушників realme Buds Air 3.

3 Як вийняти навушники
Притисніть вказівний палець до головки навушника, потім натисніть великим пальцем на ніжку навушника, а тоді, прикладаючи невеликого зусилля, обома пальцями потягніть навушник угору.

4 Сенсорна функція
Сенсорна панель окреслена чорним колом.

Двічі торкніться, щоб відтворити або призупинити музику, відповісти на дзвінок чи завершити його
Тричі торкніться, щоб перемістити вперед
Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох боків, щоб перемкнути режими зсуву від шуму, відхилити вхідний дзвінок
Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох боків, щоб перемкнути звичайний або ігровий режими

Використання з realme Link
Завантажте додаток realme Link, щоб дізнатися про інші функції та насолоджуватись кращим звуком.

Працює з realme Link

Пакувальний лист

Навушники
Насадки для навушників (розмір S/M/L, M — встановлені за замовчуванням)
Зарядний кабель Type-C
Посібник користувача

Основні параметри

Модель: RMA2105
Максимальна потужність: < 10 дБм
Вхід USB Type-C: 5,0 В==700мА
Робоча частота: Bluetooth 2400–2483,5 МГц

Поради

Продукт містить літієві батареї. Якщо гарнітура не використовується протягом тривалого часу, термін її служби може скоротитися.
Заряджайте її принаймні раз на 3 місяці.

Опис температур

Гарнітуру слід використовувати в середовищі з температурою повітря 0°C–45°C і вологістю 45%–85%, а зберігати за температури -20°C–35°C. Це впливає на використання гарнітури. У разі надто високої або занизької температури гарнітура й акумулятор можуть пошкодитися. Гарнітуру потрібно заряджати за температури 0°C–45°C, а функція швидкого заряджання можна використовувати за 15°C–45°C. За впливає на використання гарнітури. У разі надто високої або занизької температури під час заряджання гарнітура й акумулятор можуть можуть пошкодитися.

1 Переход в режим сопряжения
Нажмите и удерживайте 3 секунды для сопряжения.

10 с. Нажмите и удерживайте 10 секунд для сброса до заводских настроек.

2 Подключение наушников
Включите Bluetooth на смартфоне и подключите свои наушники realme Buds Air 3.

3 Как извлечь наушники
Прижмите указательный палец к головке наушника, затем прижмите большой палец к корпусу наушника, а затем извлеките наушник.

4 Функция касания
Область касания находится в черном круге.

Коснитесь дважды для воспроизведения или приостановки музыки, ответа или завершения вызова
Коснитесь три раза для перехода к следующей композиции
Нажмите и удерживайте кнопку на одной из сторон в течение 2 секунд, чтобы переключить режим управления шумом или отклонить входящие вызов
Нажмите и удерживайте кнопки на обеих сторонах в течение 2 секунд, чтобы переключаться между обычным и игровым режимом

Используйте с приложением realme Link
Загрузите realme Link, чтобы использовать еще больше удобных функций.

Работает с realme Link

Комплектация

Наушники
Насадки (S/M/L, размер M установлен по умолчанию)
Кабель для зарядки Type-C
Руководство пользователя
Зарядный кейс

Основные характеристики

Модель: RMA2105
Максимальная мощность: < 10 дБм
Вход USB Type-C: 5.0 В==700мА
Рабочая частота: Bluetooth 2400-2483,5 МГц

Советы

В изделии используются литиевые аккумуляторы. Если гарнитура не используется в течение длительного времени, срок ее службы может сократиться.
Заряжайте ее как минимум один раз в 3 месяца.

Информация о температуре

Гарнитуру следует использовать при температуре в диапазоне от 0°C до 45°C и при влажности 45%–85%. Температура хранения составляет от -20°C до 35°C. Слишком высокая или низкая температура может повлиять на работу гарнитуры или даже привести к ее повреждению или повреждению аккумулятора. Гарнитуру можно зарядить при температуре от 0°C до 45°C, при этом быстрая зарядка осуществляется в диапазоне от 15°C до 45°C. Слишком высокая или низкая температура во время зарядки может повлиять на работу гарнитуры или даже привести к ее повреждению или повреждению аккумулятора.

1 Esleştirme moduna girme
Eşleştirme için 3 saniye basılı tutun.

10 sn Fabrika ayarlarına sıfırlamak için 10 saniye basılı tutun.

2 Kulaklığı bağlama
Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u açın ve realme Buds Air 3'e bağlanın.

3 Kulaklığı çıkarma
İşaret parmağınız kulaklığın üst kısmına, baş parmağınız kulaklığın çubuk kısmına koyun. Ardından iki parmağınızla hafif kuvvet uygulayarak kulaklığı yukarı çekin.

4 Dokunma işlevi
Dokunmatik yüzey siyah daire ile gösterilmiştir.

Müziği oynatmak veya duraklatmak ya da aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için iki kez dokunun
Ileri sarmak için üç kez dokunun
Gürültü kontrolü modları arasında geçiş yapmak veya gelen aramaları reddetmek için iki kulaklıktan birini 2 saniye basılı tutun
Normal mod ve oyun modu arasında geçiş yapmak için iki kulaklığı da 2 saniye basılı tutun

realme Link ile kullanım
Daha fazla özellik keşfetmek ve daha iyi müzik deneyiminin tadını çıkarmak için realme Link'i indirin.

Uyumluluk: realme Link

İçindekiler

Kulaklık
Kulaklık uçları (S/M/L boyları bulunur, varsayılan olarak M takılıdır)
Type-C şarj kablosu
Kullanıcı Kılavuzu

Temel Parametreler

Model: RMA2105
Maksimum güç değeri: < 10 dBm
USB type C girişi: 5.0 V==700 mA
Çalışma frekansı: Bluetooth 2400-2483,5 MHz

İpuçları

Üründe lityum pil bulunur. Uzun süre kullanılmadığı durumlarda kulaklığın kullanım ömrü kısalabilir.
Kulaklığı en az 3 ayda bir şarj edin.

Sıcaklık Açıklaması

Kulaklık 0 °C ile 45 °C arasında saklığında ve %45 ile %85 nem oranına sahip ortamlarda kullanılmalı ve -20 °C ile 35 °C arasında saklığı sahip ortamlarda saklanmalıdır. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kulaklığın performansı bundan etkilenir, hatta kulaklık ve pil hasar görebilir. Kulaklık 0 °C ile 45 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edilmelidir. 15 °C ile 45 °C arasında daha hızlı şarj edilebilir. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda şarj edildiğinde kulaklığın performansı bundan etkilenir, hatta kulaklık ve pil hasar görebilir.

1 Перехід у режим створення пари
Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб створити пару.

10 с. Натисніть і утримуйте 10 секунд, щоб скинути до заводських налаштувань.

2 Підключення навушників-вкладишів
Увімкніть Bluetooth на смартфоні, підключіться до навушників realme Buds Air 3.

3 Як вийняти навушники
Притисніть вказівний палець до головки навушника, потім натисніть великим пальцем на ніжку навушника, а тоді, прикладаючи невеликого зусилля, обома пальцями потягніть навушник угору.

4 Сенсорна функція
Сенсорна панель окреслена чорним колом.

Двічі торкніться, щоб відтворити або призупинити музику, відповісти на дзвінок чи завершити його
Тричі торкніться, щоб перемістити вперед
Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох боків, щоб перемкнути режими зсуву від шуму, відхилити вхідний дзвінок
Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох боків, щоб перемкнути звичайний або ігровий режими

Використання з realme Link
Завантажте додаток realme Link, щоб дізнатися про інші функції та насолоджуватись кращим звуком.

Працює з realme Link

Пакувальний лист

Навушники
Насадки для навушників (розмір S/M/L, M — встановлені за замовчуванням)
Зарядний кабель Type-C
Посібник користувача

Основні параметри

Модель: RMA2105
Максимальна потужність: < 10 дБм
Вхід USB Type-C: 5,0 В==700мА
Робоча частота: Bluetooth 2400–2483,5 МГц

Поради

Продукт містить літієві батареї. Якщо гарнітура не використовується протягом тривалого часу, термін її служби може скоротитися.
Заряджайте її принаймні раз на 3 місяці.

Опис температур

Гарнітуру слід використовувати в середовищі з температурою повітря 0°C–45°C і вологістю 45%–85%, а зберігати за температури -20°C–35°C. Це впливає на використання гарнітури. У разі надто високої або занизької температури гарнітура й акумулятор можуть можуть пошкодитися. Гарнітуру потрібно заряджати за температури 0°C–45°C, а функція швидкого заряджання можна використовувати за 15°C–45°C. За впливає на використання гарнітури. У разі надто високої або занизької температури під час заряджання гарнітура й акумулятор можуть можуть пошкодитися.

1 الدخول إلى وضع الإقران
اضغط مطوّلًا لمدة 3 ثوانٍ للإقران

10 ثوانٍ اضغط مطوّلًا لمدة 10 ثوانٍ لإعادة تعيين إعدادات المصنع

2 توصيل سماعات الأذن
شغّل البلوتوث على الهاتف الذكي، واتصل بسماعات realme Buds Air 3

3 كيفية إخراج سماعات الأذن
اضغط بإصبع السبابة على الجزء العلوي من سماعة الأذن، ثم اضغط بإبهامك على القضيب، ثم اسحب سماعة الأذن للخارج بحركة لأعلى بقليل باستخدام كلتا يديك.

4 وظيفة اللمس
منطقة اللمس هي الدائرة سوداء

انقر مرتين لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، أو للرد على مكالمة أو إنهاء أحدها
انقر ثلاث مرات للتخطي للأمام
اضغط مطوّلًا لمدة ثانيتين على أي من الجانبين للتبديل بين أوضاع التحكم في الضوضاء، ورفض مكالمة واردة
اضغط مطوّلًا لمدة ثانيتين على كلا الجانبين للتبديل بين الوضع العادي أو وضع اللعب

الاستخدام مع تطبيق realme Link
نزّل تطبيق realme Link لاستكشاف المزيد من الميزات والاستمتاع بتجربة موسيقية أفضل.

تعمل مع تطبيق realme Link

قائمة التعبئة والتغليف

سماعة الأذن
أطراف السماعات المطاطية (S/M/L، M مثبتة بشكل افتراضي)
كابل شحن من النوع C
دليل المستخدم

المعلمات الأساسية

الطراز: RMA2105
أقصى تردد طاقة < 10 ديسيبل ملي واط
مدخل USB من النوع C: 5.0 V==700 mA (الحد الأقصى)
نطاق التشغيل الترددي: Bluetooth2400-2483.5MHz

تلميحات

يحتوي المنتج على بطاريات الليثيوم. إذا لم يتم استخدام الهاتم لفترة طويلة، فقد ينخفض العمر الافتراضي لسماعة الرأس.
يُرجى شحنها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وصف درجة الحرارة

يجب استخدام سماعة الرأس في بيئة ذات درجة حرارة من 0 إلى 45 درجة مئوية ورطوبة نسبية 45% إلى 85%، ويجب أن تكون درجة حرارة التخزين من -20 إلى 35 درجة مئوية. ستتأثر سماعة الرأس في حالة تعرضها لدرجة حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا، وقد تتلف سماعة الرأس والبطارية في حالة تعرضها لدرجة حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا. يجب شحن سماعة الرأس في حالة درجة حرارة من 0 إلى 45 درجة مئوية، ويمكن شحنها بسرعة في حالة درجة حرارة من 15 إلى 45 درجة مئوية. ستتأثر استخدام سماعة الرأس، وقد تتلف سماعة الرأس والبطارية في حالة شحنها في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها للغاية بدرجة غير طبيعية.

1 Esleştirme moduna girme
Eşleştirme için 3 saniye basılı tutun.

10 sn Fabrika ayarlarına sıfırlamak için 10 saniye basılı tutun.

2 Kulaklığı bağlama
Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u açın ve realme Buds Air 3'e bağlanın.

3 Kulaklığı çıkarma
İşaret parmağınız kulaklığın üst kısmına, baş parmağınız kulaklığın çubuk kısmına koyun. Ardından iki parmağınızla hafif kuvvet uygulayarak kulaklığı yukarı çekin.

4 Dokunma işlevi
Dokunmatik yüzey siyah daire ile gösterilmiştir.

Müziği oynatmak veya duraklatmak ya da aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için iki kez dokunun
Ileri sarmak için üç kez dokunun
Gürültü kontrolü modları arasında geçiş yapmak veya gelen aramaları reddetmek için iki kulaklıktan birini 2 saniye basılı tutun
Normal mod ve oyun modu arasında geçiş yapmak için iki kulaklığı da 2 saniye basılı tutun

realme Link ile kullanım
Daha fazla özellik keşfetmek ve daha iyi müzik deneyiminin tadını çıkarmak için realme Link'i indirin.

Uyumluluk: realme Link

İçindekiler

Kulaklık
Kulaklık uçları (S/M/L boyları bulunur, varsayılan olarak M takılıdır)
Type-C şarj kablosu
Kullanıcı Kılavuzu

Temel Parametreler

Model: RMA2105
Maksimum güç değeri: < 10 dBm
USB type C girişi: 5.0 V==700 mA
Çalışma frekansı: Bluetooth 2400-2483,5 MHz

İpuçları

Üründe lityum pil bulunur. Uzun süre kullanılmadığı durumlarda kulaklığın kullanım ömrü kısalabilir.
Kulaklığı en az 3 ayda bir şarj edin.

Sıcaklık Açıklaması

Kulaklık 0 °C ile 45 °C arasında saklığında ve %45 ile %85 nem oranına sahip ortamlarda kullanılmalı ve -20 °C ile 35 °C arasında saklığı sahip ortamlarda saklanmalıdır. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kulaklığın performansı bundan etkilenir, hatta kulaklık ve pil hasar görebilir. Kulaklık 0 °C ile 45 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edilmelidir. 15 °C ile 45 °C arasında daha hızlı şarj edilebilir. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda şarj edildiğinde kulaklığın performansı bundan etkilenir, hatta kulaklık ve pil hasar görebilir.